



## Ilmanvaihtoverteilien puhdistus: poistoverteilit


Jos mahdollista, kytke asuntosi ilmanvaihto pois päältä tai minimiteholle ennen verteilien irrottamista.




Irrota verteili kiertämällä se irti kuvan osoittamalla tavalla (tai vetämällä alaspäin vanhemmissa malleissa). Keskosan asentoa ei saa muuttaa!




Jos verteiliissä oleva mutteri on löystynyt, kiristä mutteri kiinni. Jos irrotat verteilit useasta eri huoneesta, merkkää verteileihin esimerkiksi tussilla niiden sijainti asunnossa.




Irrota vaahtomuovitiiviste ja imuroi verteili sisältä ja ulkoa.



Tiivisteiden tulee olla ehjät: jos tiiviste on rikki, voit korjata sen teippaamalla. Jos tiiviste murenee, hanki tilalle uusi esimerkiksi rautakaupasta.



Imuroinnin jälkeen kiepauta ruuvi-meisselin ympärille kostea liina ja pyyhi verteilin väliköt. Varmista, ettei meisseli naarmuta verteiliä. Voit myös upottaa verteiliin pesuaineliukseen, jonka jälkeen huuhtelee ja kuivaa verteili huolellisesti.



Laita vaahtomuovitiiviste takaisin verteiliin sisälle ja kiinnitä verteili takaisin paikalleen.

© 2016 Sisäilmahuolto Oy Suomi